

インターホンの操作方法について

【来客時のエントランス解錠方法】

外(人物)が映し出されている状態で操作してください。



誤操作にご注意ください!

青い画面の状態では各ボタンを押すと、在宅セコムがONになります。その状態で、窓を開けたりドアを開閉するとセコムが発動しますので、操作には十分ご注意ください。

○ 在宅セコムOFFの状態



✗ 在宅セコムONの状態



【 警報が鳴ってしまった時の解除方法 】

1. 玄関の外に出て、鍵を使って外側からドアをロックしてください。
(物理キーを使用せず、内側から鍵を掛けただけではリセットできません)
2. 再度鍵を開けて入室して下さい。

セコムのリセットがされず警備員が駆けつけた場合、申し訳ございませんが、実費をご請求させていただく場合がございますことをご了承下さい。